

توستر و کتری برقی مدل BKT 500



- توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با توستر برویل
- طرز کار دستگاه
- مراقبت و تمیز کردن

Breville

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به علاوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله برقی احتیاط کنید و از این موارد احتیاطی پیروی کنید.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید.

- هرگونه برچسب تبلیغاتی مربوط به بسته بندی را قبل از اولین استفاده از دستگاه جدا کنید.
- این دستگاه فقط برای تست کردن نان و جوشاندن آب طراحی شده است.
- دستگاه را لبه میز یا نیمکت قرار ندهید. اطمینان حاصل کنید که سطح صاف، تمیز و خشک است.
- مواظب باشید سیم از لبه میز یا هر جایی که قرار دارد آویزان نشود، گره نخورد و با سطوح داغ در تماس نباشد. قبل از استفاده سیم را کاملاً باز کنید.
- دستگاه را دور از دیوار و وسایل قابل اشتعال قرار دهید. حداقل فاصله باید ۲۰۰ میلی متر باشد.
- هرگز هنگامی که دستگاه به برق وصل است روی آن را نپوشانید.
- دستگاه را کنار حرارت یا اجاق گاز یا المنت های الکتریکی قرار ندهید.
- برای محافظت در مقابل شوک الکتریکی هیچ یک از اجزای دستگاه را در آب فرو نکنید.
- سطح داغ دستگاه را لمس نکنید. برای حمل یا بلند کردن دستگاه از دستگیره آن استفاده کنید. قبل از بلند کردن توستر مطمئن شوید که سرد شده است.
- همیشه قبل از حرکت دادن دستگاه یا وقتی از آن استفاده نمی کنید اطمینان حاصل کنید که دستگاه را خاموش کرده و از برق کشیده اید.



- دستگاه را تمیز نگه دارید.
- ممکن است نان در توستر بسوزد. به همین دلیل از قرار دادن توستر نزدیک پرده و اجسام قابل اشتعال خودداری کنید. در حال استفاده از آن دائماً باید مراقب باشید. در حال تست کردن نان دستگاه را رها نکنید.
- دقت کنید که اندازه نان برای سایز توستر مناسب باشد. خیلی بزرگتر یا کوچکتر یا ضخیم تر از اندازه توستر نباشد.
- هرگز چیزی به نان اضافه نکنید. مافین یا کرامپت در دستگاه ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- نان را برای گرم کردن روی توستر قرار ندهید. چون باعث می شود هوا درست جریان نداشته باشد و به دستگاه شما صدمه بزند.
- کتری را در حال کار کردن از روی پایه بلند نکنید. بعد از بجوش آمدن آب و قبل از بلند کردن کتری مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.
- درپوش کتری باید همیشه در حال استفاده و قبل از استفاده محکم بسته باشد.
- این دستگاه برای استفاده کودکان و بزرگسالان ناتوان بدون مراقبت مناسب نمی باشد. برای ایمنی بیشتر شخصی باید مراقب این افراد باشد.
- وقتی در کنار بچه ها از این دستگاه استفاده می کنید احتیاج به توجه زیادی دارید. بچه ها را با دستگاه تنها نگذارید چون ممکن است سطوح داغ آن را لمس کنند.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- پیشنهاد می شود که به طور منظم دستگاه را چک کنید که سیم آن صدمه ای ندیده باشد. در این صورت فوراً به نزدیک ترین نمایندگی برویل برای تعمیر یا تعویض مراجعه نمایید.
- هر گونه تعمیر این دستگاه باید در نمایندگی ها صورت بگیرد.
- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. از دستگاه بیرون از منزل و در وسایل نقلیه مثل قایق استفاده نکنید.

- نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود. توصیه میشود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از 30mA نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق کار حرفه ای صحبت کنید .

- تحت هیچ شرایطی از این دستگاه برای گرم کردن مایعی غیر از آب و مواد غذایی استفاده نکنید.

- وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید ، برای تمیز کردن و برای جمع کردن دستگاه همیشه مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

- وقتی دستگاه در حال کار گرم کردن آب است هیچ گاه آن را از پایه جدا نکنید. وقتی آب گرم شد آن را خاموش کنید.

- وقتی دستگاه روشن است آن را حرکت ندهید.

- در حال گرم شدن آب در آن را باز نکنید.

- به سطح داغ دستگاه دست نزنید. از دسته آن برای بلند کردن استفاده کنید.

- هرگز به نان یا مافین یا کرامپت (نانی شبیه به پن کیک) که در دستگاه میگذارید چیزی اضافه نکنید. هر چیزی غیر از آن باعث صدمه به دستگاه و یا آتش سوزی می شود.

- این دستگاه فقط برای نان و پنکیک (کرامپت) و مافین مناسب می باشد. هر خوراکی دیگری در دستگاه باعث خرابی و آتش سوزی می شود.

- این دستگاه باید با محافظ جریان برق کار کند تا خطر صدمه زدن به پوست شما در اثر پاشیده شدن آب کم شود. اگر آب بیش از اندازه داغ شود ممکن است به اطراف پاشیده شود و باعث تاول یا سوختگی روی پوست شما شود.

نکته :

- این دستگاه محافظ کنترل الکتریکی دارد و تا وقتی که به برق ۲۴۰-۲۳۰ ولت وصل نشود و دکمه ON را نزنید از حالت قفل خارج نمیشود.

- دستگاه را روی سطوح شیب دار نگذارید. وقتی دستگاه روشن است آن را حرکت ندهید.

فیلتر قابل جابه جایی

دهانه پهن و عمیق

درپوش شفاف

دکمه باز کردن درپوش

بالا آورنده

دکمه ON/OFF

دکمه A BIT MORE

(بیشتر برشته شدن نان)

نشانگر شفاف میزان آب

المنت مخفی

(جهت سریع بجوش آمدن)

یخ زدایی

پایه بدون سیم چند منظوره

دکمه CANCEL

ایمینی خودکار به هنگام جوش آمدن یا اتمام آب

بدنه استیل ، ضد زنگ، فوق العاده با کیفیت

ولوم انتخاب درجه برشته شدن نان

محل جمع کردن سیم

سینی مخصوص جمع آوری خرده نان

Breville

طرز کار دستگاه

پیشنهاد می کنیم که قبل از اولین استفاده کتری را پر از آب سرد کنید و وقتی به جوش آمد آب را دور بریزید. کتری تنها زمانی کار می کند

که دقیقاً در جای خودش قرار داشته باشد و دکمه ON/OFF آن روشن (ON) باشد. وقتی آب به جوش بی آید دستگاه به صورت اتوماتیک

خاموش می شود.

۱) برای اینکه آب کتری را خالی کنید آن را از روی پایه بردارید ، درپوش آن را با فشار دادن دکمه مخصوص باز کنید. همیشه آب را

بین علامت MIN و MAX پر کنید. آب کم باعث می شود دستگاه خاموش شود.

۲) مطمئن شوید که درپوش محکم بسته شده است. کتری را دقیقاً سر جایش بگذارید و به برق ۲۳۰/۲۴۰ ولت وصل کنید. و روشن کنید.

۳) کلید ON/OFF روی دسته کتری قرار دارد. آن را ON کنید. چراغ POWER روی دستگاه روشن می شود.

۴) وقتی آب به جوش آید دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود. با کمک دسته آن با احتیاط آن را بلند کنید و آب را خالی کنید. مواظب باشید

که کتری را صاف بگیرید. به خصوص زمانی که تا خط MAX آن پر است. برای دوباره به جوش آمدن دستگاه دوباره آن را سر جایش بگذارید و چند ثانیه صبر کنید تا دوباره به جوش بی آید.

۵) دستگاه به صورت دستی هم خاموش می شود. می توانید دکمه OFF را که روی دسته قرار دارد را فشار دهید.

۶) وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید حتماً روی پایه اش قرار دهید و خاموش کنید و از برق بکشید.

ایمنی دستگاه در مقابل تمام شدن آب



این دستگاه مجهز به سیستم حفاظت در مقابل گرمای بیش از اندازه در زمانی است که آب کتری کافی نیست. اگر این اتفاق بیافتد دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود تا از داغی زیاد جلوگیری کند. در این صورت چراغ POWER خاموش می شود. در این حالت اجازه دهید دستگاه کاملا خنک شود ، بعد دوباره شروع به کار کنید.

برای ایمنی بیشتر برق دستگاه قطع می شود تا صدمه زیادی به دستگاه وارد نشود. اگر دستگاه با مشکلی مواجه شد برای تعمیر یا تعویض به نمایندگی برویل مراجعه کنید.

نکته ۱: همیشه آب را بین علامت MIN و MAX پر کنید. آب کم باعث می شود دستگاه خاموش شود. پر کردن کتری بیشتر از علامت MAX باعث می شود که آب در حال جوش به اطراف پاشیده شود.

نکته ۲: کتری را وقتی که روشن است و کار می کند از روی پایه بلند نکنید. مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و بعد آن را بلند کنید.

نکته ۳: آب کتری را فقط در جای مخصوص خودش به جوش بیاورید. خیلی احتیاط کنید که آب جوش دست شما را نسوزاند. آب را با سرعت خالی نکنید.

هشدار: این دستگاه فقط برای جوشاندن آب طراحی شده است. به هیچ عنوان مایعات دیگر و مواد غذایی را در آن نجوشانید. درب کتری را در حال جوشیدن و بعد از استفاده محکم ببندید.